


鳳山水庫運用規線

水位標高(公尺)



月份	一月			二月			三月			四月			五月			六月			七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			
旬別	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
水位	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	49	49	49	49	49	49