

 <p>2019/04/03</p>	 <p>2019/04/12</p>
<p>19. 108/4/3 南岸進水口區域及現場操作盤清潔及器具功能檢查</p>	<p>20. 108/4/12 北岸進水口閘門開度用可變電阻器功能檢測</p>
 <p>2019/04/16</p>	 <p>2019/04/17</p>
<p>21. 108/4/16 南岸沉砂池分水閘門門體滑輪固定鍵板螺絲鎖緊</p>	<p>22. 108/4/17 南岸沉砂池排砂閘門傳動軸聯軸器固定螺絲檢查鎖緊</p>
 <p>2019/04/25</p>	 <p>2019/04/30</p>
<p>23. 108/4/25 北岸 4-3 段閘門室內操作桌電氣設備檢查</p>	<p>24. 108/4/30 集管大樓停車場污水及廢水泵試運轉及檢查運轉電流</p>

 <p>2019/05/02</p>	 <p>2019/05/08</p>
<p>25. 108/5/2 魚道閘門吊門機驅動控制裝置定位極限開關功能檢測檢查</p>	<p>26. 108/5/8 溢洪道吊門機電氣控制盤清潔除塵及功能檢查</p>
 <p>2019/05/09</p>	 <p>2019/05/13</p>
<p>27. 108/5/9 溢洪道門體各螺栓檢查是否鬆脫及鎖緊</p>	<p>28. 108/5/13 排砂道閘門吊門機控制系統線路檢視及功能檢測</p>
 <p>2019/05/17</p>	 <p>2019/05/21</p>
<p>29. 108/5/17 南岸沉砂池排砂閘門吊門機銅套固定環鎖緊固定</p>	<p>30. 108/5/21 北二段齒桿式閘門門體各螺栓檢查及調整鎖緊</p>

 <p>2019/06/08</p>	 <p>2019/06/12</p>
<p>31. 108/6/8 溢洪道吊門機馬達電磁煞車清潔及調整校正</p>	<p>32. 108/6/12 北岸進水口吊門機鋼索檢查及鋼索直徑值記錄</p>
 <p>2019/06/17</p>	 <p>2019/06/21</p>
<p>33. 108/6/17 南岸沉砂池排砂閘門電氣控制盤清潔及器具功能檢查</p>	<p>34. 108/6/21 北岸沉砂池排砂閘門手動運轉過扭力裝置清潔及校正</p>
 <p>2019/06/24</p>	 <p>2019/06/06</p>
<p>35. 108/6/24 北岸 4-3 段吊門機閘門體各螺栓檢查調整</p>	<p>36. 108/6/6 斗六堰鋼索式閘門鋼索直徑檢查記錄</p>



37. 108/7/13 魚道閘門控制箱電氣設備檢查

38. 108/7/15 番子寮水岸手動梯桿閘門環境清潔及閘門試運轉



39. 108/7/16 南岸沉砂池分水閘門現場控制盤清潔除塵及功能檢測

40. 108/7/17 岸沉砂池排砂閘門頂水封螺栓檢查調整



41. 108/7/18 南岸沉砂池排砂閘門手動操作過扭力裝置清潔及校正

42. 108/7/24 北岸 3-3 段室內操作桌數位開度計校正設定

	
43. 108/8/1 魚道吊門機開度信號電流值校正	44. 108/8/7 溢洪道閘門現場控制盤清潔及器具功能檢測動作測試 2019/08/07
	
45. 108/8/12 北岸緊急閘門現場控制盤器具功能檢測 2019/08/12	46. 108/8/16 南岸沉砂池退水路手動過扭力裝置清潔潤滑及調整 2019/08/16
	
47. 108/8/17 南岸沉砂池排砂閘門頂水封螺栓檢查調整 2019/08/17	48. 108/8/29 南四段梯桿閘門吊門機馬達電磁煞車檢查調整 2019/08/29

 <p>2019/09/09</p>	 <p>2019/09/10</p>
<p>49. 108/9/9 溢洪道閘門吊門機定位極限開關功能檢查</p>	<p>50. 108/9/10 溢洪道機械式過扭力裝置扭力值設定檢查調整</p>
 <p>2019/09/16</p>	 <p>2019/09/17</p>
<p>51. 108/9/16 南岸沉砂池分水閘門門體水封螺絲檢查調整</p>	<p>52. 108/9/17 南岸沉砂池排砂閘門吊門機傳動軸連軸器檢視鎖緊</p>
 <p>2019/09/21</p>	 <p>2019/09/23</p>
<p>53. 108/9/21 北岸沉砂池排砂閘門頂水封螺絲檢查調整</p>	<p>54. 108/9/23 北岸 3-3 段梯桿閘門門體各連結固定螺栓檢查調整</p>

 <p>2019/10/01</p>	 <p>2019/10/11</p>
<p>55. 108/10/1 魚道排砂道吊門機油壓控制電磁閥功能檢測</p>	<p>56. 108/10/11 北岸進水口吊門機馬達電磁煞車間距調整校正</p>
 <p>2019/10/18</p>	 <p>2019/11/22</p>
<p>57. 108/10/18 南沉排砂閘門電氣控制盤內清潔除塵</p>	<p>58. 108/11/22 北岸沉砂池排砂閘門利用停水檢查底水封磨損情形</p>
 <p>2019/11/09</p>	 <p>2019/11/16</p>
<p>59. 108/11/09 溢洪道區域分電盤端子台接點螺絲鎖緊</p>	<p>60. 108/11/16 南岸沉砂池排砂閘門電氣控制盤器具功能檢測</p>

 <p>2019/11/21</p>	 <p>2019/11/23</p>
<p>61. 108/11/21 北岸沉砂池排砂閘門吊門機螺桿銅套檢查及固定鎖緊</p>	<p>62. 108/11/23 北岸 3-3 段梯桿吊門機馬達電磁煞車來令片厚度檢測</p>
 <p>2019/12/14</p>	 <p>2019/12/14</p>
<p>63. 108/12/14 番子寮手動梯桿閘門自重下降及手動試運轉測試</p>	<p>64. 108/12/14 番子寮手動梯桿閘門自重下降及手動試運轉測試</p>
 <p>2019/12/17</p>	 <p>2019/12/17</p>
<p>65. 108/12/17 南岸沉砂池排砂閘門水封螺絲調整</p>	<p>66. 108/12/17 南岸沉砂池排砂閘門水封螺絲調整</p>

## 2、閘門機電設施定期維護、保養：

機電設施之維護、保養週期及其維護、保養項目，依「維護、保養紀錄表」所示；本計畫之執行期程依既定排程及工作分配表，由各編組人員執行各項機電設施維護、保養作業，並將維護、保養結果紀錄於「維護、保養紀錄表」中，隨同工作前、中、後之施工相片送請本局核查；如檢查時發現異常狀況，依據專業技師所提出改善、建議方案或依本局工程司之指示，執行該項設施改善或修復，直到該項設施恢復原有功能為止。

執行閘門機電設施維護、保養工作每月一次，依據執行計畫書規定閘門機電設施維護、保養，維護、保養步驟參考該設施維護操作手冊，維護、保養相片說明。

辦理閘門機電設施維護、保養主要工作如下：

- (1)辦理閘門機電各種油脂更換、鋼索每半年抹齒索油，臨水面鋼索每月一次。
- (2)定期執行閘門前、後影響啟閉之淤積物、漂流廢棄物之打撈清運。
- (3)發電機每星期發電 20 分鐘、0.3CMS 抽水機每星期發動 5 分鐘，每年更換柴油濾清器、機油濾清器、機油及冷卻水加防凍劑。
- (4)辦理南、北岸沉砂池巴歇爾水位計井三處，每月抽砂一次。
- (5)辦理攔河堰吊車二台定期工檢。
- (6)聯絡渠道人孔蓋、機械孔巡查，每月巡查一次，每年油漆一次。
- (7)每天巡視攔污柵，並將巡查結果送集管中心。


保養照片

 <p>2019/01/15</p>	 <p>2019/01/16</p>
<p>1. 108/1/15 十二甲閘門吊門機連軸器鏈條清潔及潤滑</p>	<p>2. 108/1/16 南岸沉砂池排砂閘門鋼索齒索油塗抹</p>
 <p>2019/01/26</p>	 <p>2019/02/08</p>
<p>3. 108/1/26 南岸 2-2 段手動螺桿閘門螺桿清潔潤滑</p>	<p>4. 108/2/8 南岸進水口吊門機連軸器鏈條清潔及潤滑</p>
 <p>2019/02/12</p>	 <p>2019/02/14</p>
<p>5. 108/2/12 溢洪道開度傳動鏈條清潔及潤滑</p>	<p>6. 108/2/14 北岸進水口閘門吊門機鋼索塗抹齒索油</p>

	
7. 108/3/11 北岸進水口閘門吊門機鋼索及鋼索輪塗抹齒索油  2019/03/11	8. 108/3/14 北岸進水口耙污機檢查保養  2019/03/14
9. 108/3/21 北岸沉砂池分水閘門連軸器鏈條清潔及潤滑  2019/04/24	10. 108/4/2 魚道閘門手動升降裝置軸承清潔潤滑  2019/04/02
11. 108/4/24 北岸 3-3 段梯桿閘門馬達連軸器鏈條清潔潤滑  2019/05/03	12. 108/5/3 南岸進水口緊急閘門連軸器鏈條清潔及潤滑  2019/05/03

 <p>2019/05/04</p>	 <p>2019/05/06</p>
<p>13. 108/5/4 南岸進水口閘門吊門機鋼索塗抹 齒索油</p>	<p>14. 108/5/6 斗六堰鋼索式閘門鋼索及滑輪齒 索油塗抹作業</p>
 <p>2019/05/10</p>	 <p>2019/05/11</p>
<p>15. 108/5/10 北岸進水口吊門機連軸器鏈條 清潔潤滑</p>	<p>16. 108/5/11 北岸進水口吊門機鋼索及鼓輪 齒索油塗抹保養</p>
 <p>2019/05/16</p>	 <p>2019/06/03</p>
<p>17. 108/5/16 南岸沉砂池分水閘門聯軸器鏈 條清潔潤滑</p>	<p>18. 108/6/3 魚道閘門吊門機各軸承黃油加注 潤滑</p>

 <p style="text-align: center;">2019/06/05</p>	 <p style="text-align: center;">2019/06/06</p>
<p>19. 108/6/5 南岸進水口閘門吊門機各軸承黃油加注潤滑</p>	<p>20. 108/6/6 斗六堰群組吊門機各軸承黃油更換加注潤滑</p>
 <p style="text-align: center;">2019/06/10</p>	 <p style="text-align: center;">2019/06/13</p>
<p>21. 108/6/10 溢洪道吊門機各軸承黃油加注潤滑</p>	<p>22. 108/6/13 排砂道吊門機各軸承黃油更換加注潤滑</p>
 <p style="text-align: center;">2019/06/14</p>	 <p style="text-align: center;">2019/06/15</p>
<p>23. 108/6/14 十二甲自動及手動閘門各軸承黃油更換加注潤滑</p>	<p>24. 108/6/15 南岸沉砂池分水閘門吊門機各軸承黃油更換加注潤滑</p>

 <p>2019/06/20</p>	 <p>2019/06/25</p>
<p>25. 108/6/20 北岸沉砂池分水閘門吊門機各軸承黃油更換加注潤滑</p>	<p>26. 108/6/25 南一段梯桿閘門聯軸器鏈條及開度傳動鏈條潤滑</p>
 <p>2019/06/29</p>	 <p>2019/07/05</p>
<p>27. 108/6/29 兩米調節閘門吊門機各軸承黃油更換加注潤滑</p>	<p>28. 108/7/5 斗六堰進水口吊門機手自動離合器清潔潤滑</p>
 <p>2019/07/06</p>	 <p>2019/07/11</p>
<p>29. 108/7/6 溢洪道吊門機減速機聯軸器清潔及潤滑</p>	<p>30. 108/7/11 北岸進水口吊門機馬達傳動鏈條清潔及潤滑</p>

 <p>2019/07/18</p>	 <p>2019/08/03</p>
<p>31. 108/7/18 南岸沉砂池排砂閘門手動操作 過扭力裝置清潔潤滑</p>	<p>32. 108/8/3 南岸進水口吊門機鋼索及鋼索輪 進行齒索油塗抹作業</p>
 <p>2019/08/16</p>	 <p>2019/08/23</p>
<p>33. 108/8/16 南岸沉砂池退水路手動過扭力 裝置清潔潤滑</p>	<p>34. 108/8/23 北岸沉砂池排砂閘門手動過扭 力裝置清潔潤滑</p>
 <p>2019/08/24</p>	 <p>2019/09/14</p>
<p>35. 108/8/24 北岸 3-3 段梯桿閘門馬達連軸 器鏈條清潔潤滑</p>	<p>36. 108/9/14 十二甲手動梯桿閘門連軸器鏈 條清潔潤滑</p>